

- En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente. Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
 - La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.
- Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

LONGE GRILLON

Identification de l'utilisateur

Nom
Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle
N° de série
Année de fabrication
Date d'achat
Date de première utilisation
Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :

N/A

2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

✓

3. Vérification des extrémités de la longe

- Retirez le connecteur de la longe (si cela est possible).
- Vérifiez l'état des manchons de protection (fissures, déformations...). Si cela est possible, déplacez le manchon pour vérifier l'état des coutures de sécurité. Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.
- Vérifiez l'état de la corde au niveau des deux trous de connexion.

✓

4. Vérification de la corde

- Retirez la vis de verrouillage de l'appareil et retirez la corde du corps du GRILLON.
- Surveillez l'usure et les dommages sur la gaine dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...). Déplacez la gaine de protection pour voir l'état de la corde sur toute sa longueur.
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Si nécessaire, démontez la corde et remplacez la par une "corde de rechange Petzl pour longe GRILLON".

✓

5. Vérification des connecteurs.

- Pour la vérification des connecteurs, consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur [petzl.com](https://www.petzl.com).

✓

6. Vérification du corps.

- Vérifiez l'état général du corps et des flasques (marques, déformations, encrassement, craquelures, corrosion...). Vérifiez l'ouverture/fermeture des flasques.
- Vérifiez l'état du trou de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'état de la gorge de la came et la liberté de rotation de la came (pas de ressort). Vérifiez l'absence de corps étranger dans le mécanisme (boue, sable...).
- Vérifiez l'état de la poignée (marques, déformations, fissures...). Vérifiez le bon fonctionnement du ressort de rappel de la poignée.
- Vérifiez l'état des rivets et de la vis de verrouillage.
- Remplacez la corde dans le corps de l'appareil en respectant le sens d'installation de la corde. Remplacez la vis de verrouillage.

✓

7. Remontage du connecteur

- Remplacez le connecteur (EN362). Vérifiez que la protection plastique positionne correctement le connecteur.

✓

8. Vérification fonctionnelle

- Réalisez un test de fonctionnement avec l'appareil au harnais. Tirez sur la corde côté amarrage, l'appareil doit bloquer la corde.

✓

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

☒ Produit **apte** à rester en service
☐ Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle