

• En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit réqulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente. Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.

• La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.

Téléchargez la notice sur PETZL.COM

CONNECTEURS

Identification de l'utilisateur Identification de l'EPI Nom Modèle Adresse N° de série Année de fabrication Date d'achat Identifiant Date de première utilisation

Fabricant: Petzl, Zl Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Q **⊗**▶ 7 N/A Action à effectuer (AR) Bon état (A) État à surveiller (AS) Ne pas utiliser, rebuter (R) Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...):



2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.

Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.

Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Vérification du corps

Pour vérifier correctement votre connecteur, il doit être démonté de tout appareil pouvant masquer une partie du corps :

longe, longe absorbeur d'énergie avec STRING, poulie TRAC...

- Vérifiez l'état du corps (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'usure provoquée par le passage de la corde ou l'appui sur les ancrages (profondeur des marques :une usure de plus d'un mm de profondeur est grave, apparition d'arêtes tranchantes...).
- Vérifiez l'état du bec (marques, usure, fissures, déformation...)

4. Vérification du doigt (selon le modèle de connecteur)

- Vérifiez l'état du doigt (margues, usure, déformation, corrosion, fissures...).
- Vérifiez la propreté du trou du Keylock.
- Vérifiez l'état du rivet (craquelures, déformation, corrosion...).
 Vérifiez l'ouverture manuelle complète du doigt.
- Vérifiez la fermeture automatique du doigt, l'efficacité du ressort de rappel et l'alignement doigt/bec.

5. Vérification de la bague de verrouillage manuel (Selon le modèle de connecteur)

- Vérifiez l'état de la bague de verrouillage (marques, déformation, corrosion, fissures...).
- Vérifiez la course complète de la bague lors du verrouillage et du déverrouillage.

Si nécessaire, nettoyez à l'eau et au savon et lubrifiez légèrement (ex. poudre de graphite).

Vérifiez que la bague ne tourne pas dans le vide sur sa position d'arrêt.

6. Vérification de la bague de verrouillage automatique (Selon le modèle de connecteur)

- Vérifiez l'état de la bague de verrouillage (Marques, déformation, corrosion, fissures...)
- Vérifiez le bon fonctionnement du système de déverrouillage de la bague, selon le mode d'ouverture décrit dans la notice technique de votre connecteur.
- Vérifiez le verrouillage automatique complet lorsque vous relâchez le doigt et la bague.

Si nécessaire, nettoyez à l'eau et au savon et lubrifiez légèrement (ex. poudre de graphite).

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)		
VERNO		

VERDICT	
	Produit apte à rester en service
	Produit inapte à rester en service

Inspecté pa Société Date Date du prochain contrôle