

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
  - **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**
- Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

# LONGE GRILLON

## Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

## Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

**Fabricant :** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  | N/A          |
| Bon état (A)                                                                      | État à surveiller (AS)                                                            | Action à effectuer (AR)                                                           | Ne pas utiliser, rebuter (R)                                                        | Non concerné |

### 1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :





N/A

### 2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

### 3. Vérification des extrémités de la longe

- Retirez le connecteur de la longe (si cela est possible).
- Vérifiez l'état des manchons de protection (fissures, déformations...). Si cela est possible, déplacez le manchon pour vérifier l'état des coutures de sécurité. Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.
- Vérifiez l'état de la corde au niveau des deux trous de connexion.

### 4. Vérification de la corde

- Retirez la vis de verrouillage de l'appareil et retirez la corde du corps du GRILLON.
- Surveillez l'usure et les dommages sur la gaine dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...). Déplacez la gaine de protection pour voir l'état de la corde sur toute sa longueur.
- Effectuez un contrôle tactile de l'âme sur toute la longueur de la corde (points durs, gonflements, zones molles ou écrasées...).
- Si nécessaire, démontez la corde et remplacez la par une "corde de rechange Petzl pour longe GRILLON".

### 5. Vérification des connecteurs.

- Pour la vérification des connecteurs, consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur [petzl.com](https://www.petzl.com).

### 6. Vérification du corps.

- Vérifiez l'état général du corps et des flasques (marques, déformations, encrassement, craquelures, corrosion...). Vérifiez l'ouverture/fermeture des flasques.
- Vérifiez l'état du trou de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'état de la gorge de la came et la liberté de rotation de la came (pas de ressort). Vérifiez l'absence de corps étranger dans le mécanisme (boue, sable...).
- Vérifiez l'état de la poignée (marques, déformations, fissures...). Vérifiez le bon fonctionnement du ressort de rappel de la poignée.
- Vérifiez l'état des rivets et de la vis de verrouillage.
- Remplacez la corde dans le corps de l'appareil en respectant le sens d'installation de la corde. Remplacez la vis de verrouillage.

### 7. Remontage du connecteur

- Remplacez le connecteur (EN362). Vérifiez que la protection plastique positionne correctement le connecteur.

### 8. Vérification fonctionnelle

- Réalisez un test de fonctionnement avec l'appareil au harnais. Tirez sur la corde côté amarrage, l'appareil doit bloquer la corde.

### Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

#### VERDICT

Produit **apte** à rester en service

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle