

Instructions pour l'utilisation
de votre aide à la flottabilité
50 Newtons EN ISO 12402-5/A1:2010
UE 2016/425
*Instructions for use buoyancy aid
type 50 Newtons EN ISO 12402-5/A1:2010
UE 2016/425*

égalis





Ne pas utiliser comme coussin. Selon les modèles, enfiler le gilet ou fermer la fermeture à glissière ou les boucles, ajuster les sangles. Pour personne sachant nager à proximité des secours. Les gilets d'aide à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade, ils ne garantissent pas le sauvetage. Matériau à flottabilité inhérente.

A nettoyer selon besoin. Bien faire sécher avant stockage dans un endroit aéré. Maximum 10 lavages recommandés. Effectuer un contrôle tous les 6 mois.

Essayer l'aide à la flottabilité dans l'eau pour vérifier son comportement avant de l'utiliser.

Vérifier que les systèmes de réglages et de fermeture soient correctement ajustés au porteur.

Le port de certains vêtements ou certaines circonstances peuvent diminuer l'efficacité de l'aide à la flottabilité.

Non compatibilité avec les harnais de sécurité.

Les gilets d'aide à la flottabilité réduisent seulement le risque de noyade, ils ne garantissent pas le sauvetage. Matériau à flottabilité inhérente. Apprendre à l'enfant à flotter avec cette aide à la flottabilité. Réserver aux personnes de plus de 6 ans.

Les performances peuvent ne pas être totalement atteintes en cas d'utilisation de certains vêtements étanches ou dans d'autres circonstances. Voir la brochure.

Vérifier que les systèmes de réglages et de fermeture soient correctement ajustés au porteur.

La durée de vie de ce gilet (8 ans) dépend très directement de la qualité du stockage, de la fréquence et des conditions d'utilisation. L'état de ses composants et de leur vieillissement doit faire l'objet d'un contrôle annuel.

Noms et adresses des revendeurs sur demande

Utilisation en eaux abritées avec aide à proximité, conditions de températures de - 10° à + 50°

S'entraîner à utiliser cet équipement. Fréquence de révision recommandée : annuelle.

SIHL	XS	S	M	L	XL	XXL
Poids du porteur	$25 < m \leq 40$ kg	$40 < m \leq 50$ kg	$50 < m \leq 60$ kg	$60 < m \leq 70$ kg	$m > 70$ kg	$m > 80$ kg
Tour de poitrine	60-78 cm	78-85 cm	85-100 cm	100-120 cm	> 120 cm	> 120 cm
EN ISO 12402-5 50N	35 N	40 N	40 N	45 N	50 N	50 N

EGALIS S.A.S

225 rue des Bois Merrains

16100 MERPINS

FRANCE

Tél : (33)5.45.35.18.18 - Fax : (33)5.45.35.22.61

Email : egalis@egalis.fr

www.taheoutdoors.com

ALIENOR CERTIFICATION N° 2754

ZA du Sanital, Rue Albert EINSTEIN 86100 CHATELLERAULT