

- **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
- **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**

Téléchargez la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

BLOQUEUR À DENTS

Identification de l'utilisateur

Nom

Adresse

Identifiant

Identification de l'EPI

Modèle

N° de série

Année de fabrication

Date d'achat

Date de première utilisation

Fabricant : Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Bon état (A)	État à surveiller (AS)	Action à effectuer (AR)	Ne pas utiliser, rebuter (R)	Non concerné

1. Antécédents connus du produit

Conditions d'utilisation ou événement exceptionnel lors de l'utilisation (exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...) :





N/A

2. Observations préalables

- Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
- Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
- Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

✓

3. Vérification de l'état du corps

- Vérifiez l'état du corps (marques, usure, fissures, déformation, corrosion...).
- Vérifiez l'état des trous de connexion (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'usure provoquée par le passage de la corde.
- Pour le TIBLOC, vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse.
- Sur les CROLL fabriqués à partir de février 2017, vérifiez que le témoin d'usure n'est pas visible.

✓

4. Vérification de la gâchette (uniquement sur BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Vérifiez l'état de la gâchette (marques, déformations, fissures, corrosion...). Vérifiez la présence de toutes les dents et leur état d'usure. Les dents ne doivent pas être encrassées. Si nécessaire, nettoyez à l'aide d'une brosse.
- Vérifiez l'état de l'axe de la gâchette et du rivet (marques, déformations, fissures, corrosion...)
- Vérifiez la rotation de la gâchette et l'efficacité du ressort de rappel.

✓

5. Vérification du taquet de sécurité (uniquement sur BASIC, CROLL, ASCENSION, ASCENTREE)

- Vérifiez l'état du taquet et de son axe (marques, déformations, fissures, corrosion...).
- Vérifiez l'efficacité du ressort de rappel du taquet.
- Vérifiez le bon fonctionnement du blocage du taquet.

✓

6. Vérification fonctionnelle

- Vérifiez que le bloqueur coulisse le long de la corde dans un sens et bloque dans l'autre sens.

✓

Commentaires (détaillez ici les défauts relevés sur le produit et actions réalisées)

VERDICT

Produit **apte** à rester en service ✓

Produit **inapte** à rester en service

Inspecté par

Société

Date

Date du prochain contrôle